

住宅用火災警報器の点検をお願いします！



住宅用火災警報器点検していますか？

点検方法



ボタンを押す又はひもを引く

*** 正常を知らせる音声や警報音が鳴れば問題なし！**

*** 音が鳴らない場合は、電池切れ又は本体の故障！**



住宅用火災警報器は、
古くなると、火災を感知し
なくなることがあります！



本体の交換目安は
約10年です！



定期的な点検と交換をお
願いします！

問合せ先
木曽広域消防本部 消防課予防係
電話番号:0264-24-3119